

Kompatybilność lamp błyskowych



	FL-20				FL-36				FL-40				FL-50			
	TTL	AUTO	MANUAL	AF ILLUM	TTL	AUTO	MANUAL	AF ILLUM	TTL	AUTO	MANUAL	AF ILLUM	TTL	AUTO	MANUAL	AF ILLUM
SP-350	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	NO	M	NO	PASM	NO	AM	NO	PASM	NO	AM	NO
C-750	PASM	AM	AM	NO	PASM	NO	M	NO	PASM	NO	M	YES	PASM	NO	M	NO
C-770	PASM	M	M	NO	PASM	NO	M	NO	PASM	NO	M	YES	PASM	NO	M	NO
C-5050	PASM	AM	AM	NO	PASM	AM	M	NO	PASM	AM	M	YES	PASM	AM	M	NO
C-5060	PASM	AM	AM	NO	PASM	AM	M	NO	PASM	AM	M	YES	PASM	AM	M	NO
C-7070	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	AM	M	NO	PASM	AM	M	YES	PASM	AM	M	NO
C-8080	PASM	AM	AM	NO	PASM	AM	M	NO	PASM	AM	M	YES	PASM	AM	M	NO
C-2500	PAM	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PAM	NO	M	YES	PAM	NO	M	NO
E-10	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	NO	M	NO	PASM	NO	M	NO	PASM	NO	M	NO
E-20	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	NO	M	NO	PASM	NO	M	NO	PASM	NO	M	NO
E-1	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES
E-300 FW 1.3	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES	NO	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES
E-330 FW 1.0	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES	NO	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES
E-400	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES	NO	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES
E-500	PASM	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES	NO	PASM	PASM	NO	PASM	PASM	PASM	YES

Legenda:

wszystkie aparaty przed przeprowadzeniem testów zostały zresetowane,

PASM - tryb P/A/S/M

AM - tryb A/M

M - tryb M

NO - brak kompatybilności

YES - pełna kompatybilność

AF ILLUM - światło wspomagające AF

Komentarz:

FL-20 - używając funkcji AUTO i MANUAL należy w aparacie C-5050, C-5060, C-8080 wyłączyć błysk w aparacie

FL-36, FL-40, FL-50 - używając funkcji AUTO należy w aparacie C-5050, C-5060, C-7070, C-8080 wyłączyć błysk w aparacie i aktywować funkcję SLAVE

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

Uwagi i zastrzeżenia proszę kierować na adres: peter.katzmann@gmail.com